



Інструкції з монтажу шлангів

При встановленні шлангів слід дотримуватись основних рекомендацій:

- 1. Дозволено!** Вигинати шланг на величину з радіусом не менше двох зовнішніх діаметрів.
- 2. Дозволено!** Згинати і надавати потрібну форму рекомендується безпосередньо перед монтажем.
- 3. Дозволено!** Шланг не повинен бути натягнутим або скрученим.
- 4. Увага!** В разі пошкодження шлангу або його складових частин, необхідно негайно замінити його. Експлуатація за наявності пошкоджень неприпустима.
- 5. Увага!** Необхідно уникати механічних пошкоджень шланга і дії агресивних хімічних речовин.
- 6. Увага!** При затягуванні гайок не перетягувати прокладки.

Додаткові вимоги до монтажу газових шлангів:

- 7. Обов'язково!** Монтаж металевих газових шлангів повинен здійснюватися спеціалістами з діючою ліцензією на право підключення газових приборів і виконання газонебезпечних робіт.
- 8. Заборонено!** Використовувати шланг металевий нержавіючий для газу в місцях з високою температурою, відкритим вогнем та агресивним середовищем.
- 9. Заборонено!** Експлуатувати в приміщеннях з температурою вище 60 оС.
- 10. Заборонено!** З'єднувати 2 або більше шланги з метою збільшення його довжини.
- 11. Заборонено!** Використовувати шланг при виникненні найменшого сумніву в сумісності фітингів шланга з газовим приладом, до якого він підключається.
- 12. Заборонено!** Використовувати перехідники для досягнення сумісності фітингів.
- 13. Заборонено!** Монтувати шланг в стіну, підлогу, стелю.
- 14. Заборонено!** Монтувати шланг вище редукційного клапану